

KINGGATES

Zdalne wczytywanie nadajnika

Ta procedura umożliwia wczytanie przycisku nadajnika ("Stylo2K" lub "Stylo4K") bez dostępu do centrali (lecz w jej pobliżu). Potrzebny będzie już wczytany, działający nadajnik, którego funkcje przekopiujemy.

