



UWAGA!!!



Nice

Ustaw przełączniki odpowiednio, w zależności od modelu szlabanu, do którego podpinasz centralę

NO	1	2	3	4	5	M3BAR
↑	■	■	■	■	■	
NO	1	2	3	4	5	M5BAR
↑	■	■	■	■	■	
NO	1	2	3	4	5	M7BAR
↑	■	■	■	■	■	
NO	1	2	3	4	5	LBAR
↑	■	■	■	■	■	

