

ŁĄCZNIK PRZEGUBOWY RAMIENIA - INSTRUKCJA MONTAŻU

Instrukcje bezpieczeństwa

- UWAGA! – Ta instrukcja zawiera ważne wskazówki i informacje, dotyczące bezpieczeństwa. Niewłaściwa instalacja może spowodować poważne uszkodzenia ciała. Zalecamy przeczytanie całej instrukcji przed rozpoczęciem pracy.
- UWAGA! - Ważne informacje: zachowaj tę instrukcję w bezpiecznym miejscu dla przyszłej obsługi, lub utylizacji wyrobu.

Instalacja

01. Połącz dwie kształtki za pomocą wkrętów (rys. 2);
02. Wprowadź zmontowane kształtki do wnętrza obu profili aluminiowych (rys. 3);
03. Wywierć otwór zgodnie z rysunkiem 4: $\varnothing 12.5$ mm w odległości 56 mm od końca. Otwór musi być wykonany w tym profilu, który będzie zamocowany do szlabanu (rys. 4);
04. Zamocuj nakładki, z użyciem dostarczonych elementów łącznych (rys. 5);
05. Zamocuj nakładki na drugim profilu (rys. 6);
06. Na tym profilu zamocuj dwie płyty, odpowiednimi śrubami, z wykorzystaniem nakrętek samokontrujących (rys. 7);
07. Połącz tak utworzony zespół z pierwszym profilem (tym, z wywierconym otworem), wprowadzając w wyosiowane otwory najpierw tulejkę dystansową a następnie śrubę. Zabezpiecz podkładką i nakrętką samokontrującą (rys. 8);
08. Zmontuj popychacz przegubu (rys. 9):
 - A) Włóż przedłużkę do głównego profilu kwadratowego. Po obu stronach
 - B) wkręć przguby kulowe.
09. Wkręć na chwilę dwa kołki ustalające (rys. 10);
10. (rys. 11)
 - A) Umieść tulejkę odległościową pomiędzy dwoma płytami
 - B) Zamocuj górny przegub kulowy;
11. (rys. 12)
 - A) Umieść na wskazanej odległości i zaznacz miejsce mocowania na obudowie szlabanu dolnego wspornika popychacza.
Wykonaj otwory o średnicy 10 mm;
 - B, C, D) Przykręć wspornik odpowiednimi śrubami i nakrętkami.
12. Wyreguluj cały mechanizm: po ustaleniu długości popychacza (punkt 08), dokręć do oporu dwa kołki ustalające znajdujące się w kwadratowym profilu rurowym.





