

ASOLINK - łącznik ramion szlabanów OPEN

KINGGates

PL Aby połączyć oba profile ramienia, należy wykonać poniższe czynności:

01. Wsunąć łącznik do wnętrza obu ramion, uważając aby znajdujące się w niej śruby dały się dokręcić poprzez otwory w profilach ramienia (rys. 1);
02. Należy równomiernie doręcać wszystkie trzy śruby w taki sposób, aby „rozprężyły” łącznik wewnątrz ramion (rys. 2).

