

Zasilanie modułu – przewody :

1. czerwony - plus, podłączmy do zacisku +VA
2. niebieski - minus podłączmy do zacisku GND

Uwaga! Ważna jest biegunowość zasilania, gdyż inaczej moduł nie będzie działał.

Sygnal sterujący pracą automatyki (przewody czarnego koloru) – doprowadzamy do wejścia sterującego STR i zacisku GND.

Oczywiście kolor zastosowanych przewodów może być dowolny. Ważna jest jedynie prawidłowość połączeń, zgodnie z poniższym rysunkiem.

