

## EN - CAUTION!

If the battery does not fit into place, we suggest you should:  
**1.** loosen the screw (A); **2.** insert the battery; **3.** tighten the screw again.

## IT - ATTENZIONE!

(istruzioni originali)

Se la batteria non entra nel suo alloggiamento, si consiglia di:  
**1.** svitare la vite (A); **2.** inserire la batteria; **3.** avvitare di nuovo la vite.

## FR - ATTENTION !

Si la batterie ne rentre pas dans son logement, vous devez : **1.** dévisser la vis (A) ; **2.** insérer la batterie ; **3.** revisser la vis.

## ES - ¡ATENCIÓN!

Si la batería no entra en su alojamiento, se aconseja: **1.** desenroscar el tornillo (A); **2.** poner la batería; **3.** enroscar el tornillo de nuevo.

## DE - ACHTUNG!

Wenn die Batterie nicht in ihren Einsatz passt, empfehlen wir: **1.** Die Schraube (A) abzuschrauben; **2.** Die Batterie einzulegen; **3.** Die Schraube erneut einzuschrauben.

## PL - UWAGA!

Jeśli bateria nie wchodzi na swoje miejsce, należy: **1.** wykręcić śrubę (A); **2.** włożyć baterię; **3.** ponownie dokręcić śrubę.

## NL - LET OP!

Als de batterij niet in de behuizing past, wordt aangeraden om: **1.** de schroef (A) los te draaien; **2.** de batterij te plaatsen; **3.** de schroef weer vast te draaien.

# PS424

Battery

CE

EN - Addendum to instruction manual

IT - Addendum al manuale di istruzioni

FR - Addenda au manuel des instructions

ES - Anexo al manual de instrucciones

DE - Ergänzung zur Gebrauchsanweisung

PL - Załącznik do instrukcji obsługi

NL - Addendum bij de handleiding

Nice

IST309A.4862 - Rev. 00 - 24-09-2009

