

## PODŁĄCZENIE MODUŁU NICE WIFI DO CENTRALEK SIŁOWNIKÓW MHOUSE

Zasilanie modułu (przewody: czerwony – plus, oraz niebieski - minus) pobieramy z sąsiadujących zacisków terminali STOP i OPEN. Uwaga! Ważna jest biegunowość zasilania, gdyż inaczej moduł nie będzie działał. Należy kierować się poniższym schematem.

Sygnał sterujący pracą automatyki (przewody czerwony i czarny) – doprowadzamy do wejścia sterującego OPEN w centralce Mhouse.

Jak widać, przewód czerwony pełni dwie funkcje: zasilia i steruje.

Należy też pamiętać aby zmostkować zaciski 14 i A2.

Oczywiście kolor zastosowanych przewodów może być dowolny. Ważna jest jedynie prawidłowość połączeń, zgodnie z poniższym rysunkiem.

