

PL • UWAGA! – Niniejsza instrukcja obsługi zawiera ważne dla bezpieczeństwa osób oraz uwagi i zalecenia. Nieprawidłowy montaż może doprowadzić do poważnych obrażeń ciała. Przed rozpoczęciem pracy należy dokładnie zapoznać się ze wszystkimi częściami podręcznika. W razie wątpliwości należy przerwać montaż i zwrócić się o pomoc do serwisu technicznego firmy Nice.
UWAGA! – Ważne instrukcje: niniejszy podręcznik należy zachować na wypadek ewentualnej konserwacji lub rozbiórki urządzenia.

Montaż

01. 1. Włożyć plastikowe złącze do kwadratowego profilu na głębokość 5 mm od końca (rys. 1-A);
02. 2. Wykonać otwory w wewnętrznej aluminiowej ścianie, wierząc przez otwory w plastikowym elemencie (rys. 1-B);
03. 3. Włożyć płytkę mocującą do profilu, we wcześniej wykonane otwory (rys. 1-C);
04. 4. Za pomocą śrubokręta imbusowego przykręcić dwie, dostarc e wraz z urządzeniem, nakrętki, aby zablokować ruchome wsparcie ramienia (rys. 1-D).



